

Les fusées pyrotechniques servent à signaler une situation de détresse et appeler à l'aide.


Important :

1. Les fusées ne sont valides que pendant une période de quatre ans, vous devez donc en vérifier la date de fabrication et lire les instructions du fabricant avant de les utiliser.
2. Les fusées de détresse doivent être approuvées par Transports Canada.
3. Vous devez communiquer avec votre service de police ou d'incendie pour disposer de manière appropriée les fusées périmées.
4. Les fusées de détresse devraient être rangées dans un contenant étanche dans un endroit sec et frais tout en étant facilement accessible en cas d'urgence.

Types de fusées de détresse approuvées au Canada :


Type A – Fusée à parachute

Forme une seule étoile rouge pouvant atteindre une altitude de 300 m et redescend lentement à l'aide d'un parachute. Ces fusées peuvent brûler dans les airs pendant 30 à 40 secondes et sont faciles à repérer au niveau du sol et du haut des airs. Assurez-vous de déclencher vos fusées aériennes en maintenant une inclinaison de 45 degrés ou plus en étant face au vent.




Type B - Fusée à étoiles multiples

Forme au moins deux étoiles rouges pouvant atteindre une altitude de 100 m et chaque étoile brûle de quatre à cinq secondes. Certaines fusées de détresse de type B ne projettent qu'une étoile à la fois. Lorsqu'on utilise ce type de fusée à une seule étoile, il faut en lancer deux dans un intervalle de 15 secondes. Il vous faut donc deux fois plus de cartouches pour satisfaire aux exigences des fusées de type B à bord. Assurez-vous de déclencher vos fusées aériennes en maintenant une inclinaison de 45 degrés ou plus en étant face au vent.



Type C - Feu à main

S'apparente à une torche à main avec une flamme rouge au bout d'un bâton que vous tenez dans votre main. Ce type de fusée a une visibilité limitée au niveau du sol, mais convient parfaitement pour aider au repérage par des équipes de recherche aérienne. Cette fusée brûle pendant au moins 1 minute. Lorsque vous allumez ce type de feu de détresse, évitez de regarder directement sa flamme et tenez-le à distance de l'embarcation et sous le vent.



Type D - Signal fumigène

Ce type de fusée peut être flottant ou à main. Ce signal dégage une fumée orange et dense pendant au moins trois minutes et doit être utilisé de jour seulement. Lors de son utilisation, placez ce dispositif sous le vent et suivez rigoureusement les instructions du fabricant.

